

Открытое акционерное общество
«Минский механический завод имени С.И. Вавилова-
управляющая компания холдинга «БелОМО»

ОКП РБ 29.32.30.250

МКС 23.060.99

РЫЧАГ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ

Паспорт

8367.00.00.000ПС



4810657020803

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. прим.
	8367.00.00.000

1 Назначение

1.1 Рычаг регулировочный (далее – рычаг) изготавливается в соответствии с ТУ ВУ 100185185.165-2006 и предназначен для установки на различные модификации регуляторов тормозных сил и служит для соединения регулятора через упругий элемент с балкой моста автомобиля.

1.2 Климатическое исполнение рычага – У, категория размещения – I по ГОСТ 15150-69, но при этом рабочее значение температур воздуха при эксплуатации от минус 50 °С до плюс 80 °С включительно.

ВЕЛОМО

					8367.00.00.000ПС			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рычаг регулировочный Паспорт	Лит.	Лист	Листов
Разраб.							2	7
Провер.						АШ		
Н.контр.								
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата		

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики рычага приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра или размера	Значение параметра или размера
Рабочее значение температуры при эксплуатации, °С	От минус 50 до плюс 80 включительно
Габаритные размеры, мм, не более	104×56×37
Масса, кг, не более	0,09

2.2 Срок службы – не менее 5 лет.

3 Комплектность

3.1 Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Рычаг регулировочный	1 шт
Паспорт (с гарантийным талоном)	1 экз.*
*При поставке рычага партиями – в каждый транспортный ящик	

										Лист
										3
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	8367.00.00.000ПС					
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		

4 Требования безопасности

4.1 Безопасность обслуживающего персонала при монтаже, испытаниях и эксплуатации рычага должна соответствовать требованиям 2.1.2.9 приложения 6 ТР ТС 018/2011 и обеспечивается конструкцией изделия.

5 Установка

5.1 Установка рычага должна осуществляться в соответствии с установочными чертежами автотранспортных средств (АТС), на которые он устанавливается.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование рычагов производится любым видом транспорта в крытых транспортных средствах по правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

6.2 Условие транспортирования рычага:

- в части воздействия климатических факторов внешней среды - по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69;

- в части воздействия механических факторов – С ГОСТ 23170-78.

6.3 Рычаги должны храниться у изготовителя в транспортной таре на стеллажах при условии хранения 1(Л) по ГОСТ 15150–69 не более 12 месяцев со дня изготовления.

6.4 Рычаги должны храниться у потребителя в транспортной таре на стеллажах при условии хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150–69 не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

					8367.00.00.000ПС			Лист
								4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата		

7 Указания по техническому обслуживанию и эксплуатации

7.1 Рычаг является ремонтпригодным и не нуждается в специальном техническом обслуживании. Ремонт рычага производится на участках, предназначенных для ремонта узлов пневмосистем транспортных средств.

7.2 Эксплуатация рычага должна осуществляться в соответствии с инструкциями по эксплуатации на автотранспортные средства.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие рычага требованиям ТУ ВУ 100185185.165-2006 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации рычага – 24 месяца, а для автомобилей специального назначения – _____ или _____ км пробега.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода рычага в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня его отгрузки потребителю.

8.3 Претензии по качеству предъявляются в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 952 от 27.06.2008г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования»

По вопросам гарантии и ремонта обращаться по адресу:

220114

Республика Беларусь

г. Минск, ул. Макаенка, 23

ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова –

управляющая компания холдинга «БелОМО»

т.+375 (17) 272 42 31

					8367.00.00.000ПС			Лист
								5
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата

9 Свидетельство о приемке

9.1 Рычаг регулировочный 8367.00.00.000 соответствует требованиям
ТУ ВУ 100185185.165-2006 и признан годным для эксплуатации.


Количество изделий _____

Номер партии _____

Дата изготовления « ____ » _____ 20__


Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

_____ 
расшифровка подписи

_____ 
год, месяц, число

Представитель заказчика (при необходимости)

МП _____ 
личная подпись

_____ 
расшифровка подписи

_____ 
год, месяц, число

					8367.00.00.000ПС	Лист
						6
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

**ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова –
управляющая компания холдинга «БелОМО»
Республика Беларусь, 220114 г.Минск, ул. Макаёнка, 23,
ТЕЛ. +375 (17) 215 11 90, 263 97 75; ФАКС +375 (17) 272 31 63;**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

Рычаг регулировочный 8367.00.00.000

(наименование, тип и марка изделия)

(число, месяц, год выпуска)

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, характеристике
и требованиям технических нормативных правовых актов

8367.00.00.000

ТУ ВУ 100185185.165-2006

(наименование документа)

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение
24 месяцев, а для автомобилей специального назначения –

или км пробега

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д., а также другие гарантийные обязательства)

Начальник ОТК предприятия

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
М.П.

Представитель заказчика

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)
М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)
М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)
М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)
М.П.

					8367.00.00.000ПС	Лист 7
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.		Подп. и дата